

OFFRE

ISOPROC SOLUTIONS offre 3 types de machines à insuffler pour la location.

Chaque machine convient pour une/des application(s) spécifique(s)

Machine	Prix/jour
M95 3,6kW (zellofant) avec accessoires	70,00 €
M95 3,6kW (zellofant) et VS28 station d'amplification avec accessoires	100,00 €
EM320 et accessoires	115,00 €
EM400 et accessoires	130,00 €

Frais supplémentaires	Prix
Frais de manutention uniques	125,00 €
Frais de nettoyage¹	100,00 €
Coût supplémentaire/heure de fonctionnement > 7 heures/jour	20,00 €

En plus des machines à insuffler, ISOPROC met à disposition plusieurs autres appareillages à insuffler pour la location.

Autres appareillage	Prix/jour	Frais uniques
Appareillage CSO	30,00 €	30,00 € ²
Station d'amplification	30,00 €	30,00 € ²
Télécommande	30,00 €	30,00 € ²
Commutateur pneumatique pour travail à plusieurs tuyaux	30,00 €	30,00 € ²
Autre appareillage (tuyaux, aiguilles d'insufflation, têtes, etc.)	10,00 € ²	30,00 € ²

Exemple: vous louez un zellofant avec station d'amplification pour 3 jours: $3 \times 100\text{€} + 1 \times 125\text{€} = 425\text{€}$

Si on loue une machine pour une période prolongée, les réductions suivantes seront prises en compte :10% à partir d'1 semaine de location, 20% à partir de deux semaines et 30% à partir de 3 semaines.

Les M95, EM320, station d'amplification et accessoires les plus courants sont disponibles tant chez ISOPROC à Hombeek (Malines) que chez PCIM à Achêne (Ciney). Les EM400 et accessoires moins courants sont disponibles de façon standard chez PCIM à Achêne.

Dans les 3 mois suivant la location, si vous décidez d'acquérir un appareil similaire, vos frais de location de 3 jours maximum (+ une fois les frais de manutention) seront déduits.

Si vous louez une machine de remplacement lors de la réparation de votre propre machine, les frais de manutention uniques sont comptabilisés. Si la machine de remplacement n'est pas restituée dans les 5 jours ouvrables suivant l'appel d'ISOPROC pour confirmer que votre machine est prête, alors le coût de location journalier est comptabilisé à partir du 6eme jour ouvrable.

Les réparations sont comptabilisées à 60 euros/heure + prix catalogue des pièces remplacées.

¹ Montant minimal porté en compte si l'appareil restitué n'est pas suffisamment propre.

² Est porté en compte uniquement si l'appareillage n'est pas loué avec une machine à insuffler.


EM320 7,0kW / 2x230V / 2x16A

Traitement du matériau	jusqu'à 1050kg/h
Poids	200kg
Dimensions	990x830x1740mm

Convient pour: Cellulose (O, C, V) – Fibre de bois (O,C,V) – Fibre minérale (O,C,V) – granulat minéral (O, S) – granulat EPS (S)

- O:** Souffler ouvert
- C:** Souffler à sec en compartiments
- V:** Souffler à sec avec tête/lance d'insufflation ventilée
- S:** Mur creux

A la location, la machine est munie des éléments standards suivants:

- EM320 et 2 câbles d'alimentation 2x230V/16A
- Coffre comprenant commande à distance FFB2000 avec batterie externe / chargeur de batterie / 2 antennes / émetteur.
- Dévidoir de 50m de câble émetteur
- Set de tuyaux: 1 tuyaux de transport de 75mm / 2 tuyaux d'insufflation de 75mm (rouge et bleu) / 1 tuyaux d'insufflation de 63mm
- Coffre comprenant raccords: 2 manchon 75mm / manchon 75-63mm / anneaux de serrage 1x90mm ; 6x75mm; 2x63mm/ 1 anneaux de serrage rapide 75mm / rabats de colmatage de réserve / spray silicone / manomètre / clé tableau électrique / 2 clés plates / 1 tournevis / manuels d'utilisation.
- Coffre comprenant un set de contrôle de densité: tube d'essai avec couvercle jaune / balance / tableau de calcul / formule de densité

Ce set suffit habituellement pour l'utilisation de l'appareil. Si vous avez besoin d'autres accessoires comme tuyaux supplémentaires, aiguilles d'insufflation, ceux-ci peuvent être prévus sur simple demande. L'utilisation d'accessoires plus onéreux entraînent un coût supplémentaire (voir ailleurs).

■ CONDITIONS DE LOCATION

	Prix
Prix/jour pour le set complet y compris 7 heures de fonctionnement	115,00 €
Coût supplémentaire par heure > 7 heures de fonctionnement	20,00 €
Frais de manutention uniques	125,00 €
Frais de nettoyage	100,00 €

La machine et les tuyaux doivent être vides. Le filtre et les coffrets doivent être propres. De plus, le client est tenu de mentionner lui-même tous les manquements ou détériorations éventuels à l'appareil.



Traitement du matériau	jusqu'à 650kg/h
Poids	155kg (relativement léger)
Dimensions	Ø 880x1500mm
Hauteur maximale	25m

Convient pour: Cellulose (O, C, V) – Fibre de bois (O) – Fibre minérale (O, C, V) – Granulat minéral (O,S) – Granulat EPS (S)

- O:** Souffler ouvert
- C:** Souffler à sec en compartiments
- V:** Souffler à sec avec tête/lance d'insufflation ventilée
- S:** Mur creux

A la location, la machine est munie des éléments standards suivants:

- Appareil M95 et 10 m de câble d'alimentation 1x230V/16A
- Coffre comprenant: commande à distance FFB2000 avec batterie externe / chargeur de batterie / 2 antennes / émetteur.
- Dévidoir de 50m de câble émetteur
- Set de tuyaux: 1 tuyaux de transport de 75mm / 2 tuyaux d'insufflation de 75mm (rouge et bleu) / 1 tuyaux d'insufflation de 63mm
- Coffre comprenant raccords: 2 manchon 75mm / manchon 75-63mm / anneaux de serrage 1x90mm ; 6x75mm; 2x63mm/ 1 anneaux de serrage rapide 75mm / rabats de colmatage de réserve / spray silicone / manomètre / clé tableau électrique / 2 clés plates / 1 tournevis / manuels d'utilisation.
- Coffre comprenant un set de contrôle de densité: tube d'essai avec couvercle jaune / balance / tableau de calcul / formule de densité

Ce set suffit habituellement pour l'utilisation de l'appareil. Si vous avez besoin d'autres accessoires comme tuyaux supplémentaires, aiguilles d'insufflation, ceux-ci peuvent être prévus sur simple demande. L'utilisation d'accessoires plus onéreux entraînent un coût supplémentaire (voir ailleurs).

CONDITIONS DE LOCATION

	Prix
Prix/jour pour le set complet y compris 7 heures de fonctionnement	70,00 €
Coût supplémentaire par heure > 7 heures de fonctionnement	20,00 €
Frais de manutention uniques	125,00 €
Frais de nettoyage	100,00 €

La machine et les tuyaux doivent être vides. Le filtre et les coffrets doivent être propres. De plus, le client est tenu de mentionner lui-même tous les manquements ou détériorations éventuels à l'appareil.

VS28 station d'amplification pour débit d'air plus élevé
Idéal pour compartiments plus larges et plus profonds.

M95 3,6kW/230V/16A

Traitement du matériau	jusqu'à 650kg/h
Poids	155kg
Afmetingen	Ø 880x1500mm
Hauteur maximale	25m

VS 28 2,8kW/230V/16A et tonneau d'aspiration 115l

Poids	23kg
Dimensions	560 × 370 × 325 mm

Convient pour: Cellulose (C, V) – Fibre de bois (C, V)

C: Souffler à sec en compartiments

V: Souffler à sec avec tête/lance d'insufflation ventilée

A la location, la machine est munie des éléments standards suivants:

- Appareil M95 et 10 m de câble d'alimentation 1x230V/16A
- VS28 avec câble d'alimentation, câble de commande, tuyau de raccord double et pièce Y
- Coffre comprenant: commande à distance FFB2000 avec batterie externe / chargeur de batterie / 2 antennes / émetteur.
- Dévidoir de 50m de câble émetteur
- Set de tuyaux: 1 tuyaux de transport de 75mm / 2 tuyaux d'insufflation de 75mm (rouge et bleu) / 1 tuyaux d'insufflation de 63mm
- Coffre comprenant raccords: 2 manchon 75mm / manchon 75-63mm / anneaux de serrage 1x90mm ; 6x75mm; 2x63mm/ 1 anneaux de serrage rapide 75mm / rabats de colmatage de réserve / spray silicone / manomètre / clé tableau électrique / 2 clés plates / 1 tournevis / manuels d'utilisation.
- Coffre comprenant un set de contrôle de densité: tube d'essai avec couvercle jaune / balance / tableau de calcul / formule de densité

Ce set suffit habituellement pour l'utilisation de l'appareil. Si vous avez besoin d'autres accessoires comme tuyaux supplémentaires, aiguilles d'insufflation, ceux-ci peuvent être prévus sur simple demande. L'utilisation d'accessoires plus onéreux entraînent un coût supplémentaire (voir ailleurs).

CONDITIONS DE LOCATION

	Prix
Prix/jour pour le set complet y compris 7 heures de fonctionnement	100,00 €
Coût supplémentaire par heure > 7 heures de fonctionnement	20,00 €
Frais de manutention uniques	125,00 €
Frais de nettoyage	100,00 €

La machine et les tuyaux doivent être vides. Le filtre et les coffrets doivent être propres. De plus, le client est tenu de mentionner lui-même tous les manquements ou détériorations éventuels à l'appareil.


EM400 7,5kW/1x400V+N/16A & 1x230V/16A

Traitement du matériau	jusqu'à 1400kg/h
Poids	410kg
Dimensions	1300x1020x1800mm

Convient pour: Cellulose (O, C, V) – Fibre de bois (O,C,V) – Fibre minéral (O, C, V) – Granulat minéral (O,S) – Granulat EPS (S)

O:	Insuffler ouvert
C:	Insuffler à sec en compartiments
V:	Insuffler à sec avec tête/lance d'insufflation ventilée
S:	Mur creux

A la location, la machine est munie des éléments standards suivants:

- Appareil EM400 et 2 câbles d'alimentation 1x400V+N/16A & 1x230V/16A
- Coffre comprenant: commande à distance FFB2000 avec batterie externe / chargeur de batterie / 2 antennes / émetteur.
- Dévidoir de 50m de câble émetteur
- Set de tuyaux: 1 tuyaux de transport de 75mm / 2 tuyaux d'insufflation de 75mm (rouge et bleu) / 1 tuyaux d'insufflation de 63mm
- Coffre comprenant raccords: 2 manchon 75mm / manchon 75-63mm / anneaux de serrage 1x90mm ; 6x75mm; 2x63mm/ 1 anneaux de serrage rapide 75mm / rabats de colmatage de réserve / spray silicone / manomètre / clé tableau électrique / 2 clés plates / 1 tournevis / manuels d'utilisation.
- Coffre comprenant un set de contrôle de densité: tube d'essai avec couvercle jaune / balance / tableau de calcul / formule de densité
-

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders).

■ CONDITIONS DE LOCATION

	Prix
Prix/jour pour le set complet y compris 7 heures de fonctionnement	130,00 €
Coût supplémentaire par heure > 7 heures de fonctionnement	20,00 €
Frais de manutention uniques	125,00 €
Frais de nettoyage	100,00 €

La machine et les tuyaux doivent être vides. Le filtre et les coffrets doivent être propres. De plus, le client est tenu de mentionner lui-même tous les manquements ou détériorations éventuels à l'appareil.

Nom du contact: _____

Données de facturation: _____

Appareillage loué: _____

Appareillage acheté: _____

ENLÈVEMENT

Préparé par: _____

Heures de fonctionnement: _____

Date + heure d'enlèvement: _____

Début de location: _____

Matériau à insuffler: _____

Nombre de jours imputés: _____

Etat de l'appareil: _____

RESTITUTION:

Aidé par: _____

Heures de fonctionnement: _____

Date + heure de restitution: _____

Fin de location: _____

Signature client (enlèvement)

Signature client (restitution)

Signature ISOPROC (restitution)

Le client est d'accord avec les conditions de location et du fait que les vices cachés peuvent encore être facturés.

Facture: _____

PRÉAMBLEMENT

La location est conclue selon les dispositions mentionnées ci-après, sauf compléments et/ou dérogations par écrit acceptés par nous. Les conditions décrites ici sont un complément des conditions de vente générales d'ISOPROC cvba.

1 DURÉE DE LA LOCATION

- a** : le délai de location est de minimum 1 jour
- b** : la location débute au moment où le preneur enlève le matériel.
- c** : la location se termine à la date convenue par les deux parties et prend effet au moment où le matériel est restitué à ISOPROC et enregistré sur le document de location.
- d** : Le preneur peut enlever le matériel à partir de 15h le jour avant le début de la période de location et est tenu de rendre le matériel avant 10h le jour qui suit la fin de la période de location demandée. Si ce délai n'est pas respecté, ISOPROC peut compter des frais supplémentaires par jour de retard.

2 RISQUE

- a** : Le bailleur délivre le matériel dans un parfait état d'entretien. Le preneur est tenu de contrôler cet état de fait à la réception. La réception des marchandises par le preneur vaut acceptation irrévocable.
- b** : Le preneur est tenu d'utiliser le système pris en location conformément aux prescriptions (mode d'emploi) du système.
- c** : le preneur assume durant toute la période de location (donc également pendant le trajet aller et retour) les frais inhérents au risque de perte ou endommagement du matériel pris en location; il informera le bailleur endéans les 24 heures des faits suivants :
 1. vol
 2. endommagement par des tiers
 3. saisie et/ou failliteIl est responsable de la restitution du bien dans le même état qu'il l'a reçu et également de perte éventuelle, dégâts, différence, dépréciation etc. dans le sens le plus large du terme.
- d** : le preneur est également responsable pendant toute la période de location des dégâts ou nuisances qui pourraient être causés à des tiers ou à lui-même par le matériel pris en location ou par le fait de son utilisation. Il préservera le bailleur de toute exigence qui pourrait être engagée contre lui en raison de dégâts causés par ou avec le système pris en location.
- e** : au cas où le preneur n'est pas en état de restituer le matériel à la fin de la période de location pour cause de vol, perte ou destruction totale, il sera redevable à ISOPROC de la valeur à l'état neuf comme mentionné dans le catalogue online de X-floc.
- f** : ISOPROC se réserve le droit, après restitution, et malgré la signature du bon, de contrôler minutieusement la machine vis-à-vis des détériorations possibles et de les comptabiliser sur la facture.

3 PRIX DE LOCATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT

- a** : La facture est établie après que la machine ait subi un contrôle interne approfondi et conformément aux conditions indiquées sur nos listes de prix.
- b** : frais de transport : dans le cas où l'appareil doit être livré ou récupéré par nous, les frais y afférents ainsi que 50% du prix de la location doivent être versés à l'avance sur le compte d'ISOPROC.
- c** : tous les prix indiqués sont hors TVA.
- d** : voir conditions générales de vente ISOPROC pour conditions de paiement.

4 CONVENTIONS DIVERSES

Il est interdit au preneur de sous-louer les biens pris en location ou de les remettre à des tiers, sans accord implicite d'ISOPROC. A l'exception d'une explication limitée sur l'utilisation de la machine, ISOPROC ne peut pas assurer les applications correctes de l'appareil. Le client se doit d'être au courant des exigences nécessaires pour l'application du matériau d'isolation à mettre en oeuvre. Si l'appareil est défectueux, le preneur en avertira immédiatement ISOPROC. Pour autant que cela concerne des travaux de réparation en conséquence d'une usure normale, le bailleur les fera exécuter sans délai. Le preneur n'a pas droit à une indemnisation durant la période de réparation du fait de l'interruption de la location. Le preneur est tenu d'utiliser l'appareil comme indiqué sur le manuel d'utilisation. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation sera pris en charge par le preneur.

5 NETTOYAGE

La machine et les accessoires (y compris les coffres) doivent être restitués en bon état de propreté à ISOPROC. Les marquages temporaires éventuels sur les tuyaux et autres accessoires doivent être enlevés. Au cas où le nettoyage est insuffisant, un coût supplémentaire de 100 € sera imputé au preneur.

6 RÉSILIATION DE LA LOCATION

- a** : Si le preneur n'informe pas ISOPROC au moins 12h avant le début de la période de location que la location ne peut avoir lieu, ISOPROC prendra 1 jour en compte (tarif journalier et frais d'administration)
- b** : Si le contrat de location est résilié du fait de faute grave du preneur, comme utilisation erronée, déplacement à l'étranger, non-règlement de la location ou de la garantie due, cession à des tiers etc., le preneur est tenu au minimum, nonobstant le droit du bailleur à un dédommagement des préjudices subis, de payer le prix de location convenu pour la période convenue augmenté d'une indemnisation égale à une location de minimum 2 semaines.

7 COMPÉTENCES

Les deux parties acceptent que les engagements soient pris au siège du bailleur à Hombeek et que le contrat soit soumis au droit belge. Les litiges éventuels seront arbitrés par la Juridiction de Bruxelles.